Démarrage rapide Guide de streaming

Pour le serveur de streaming xVision

XVVVDO2IP, XVVVDO2IPT1, XVVRM-VDO2IP 



1 – Configuration du matériel



Connectez vos sources vidéos

- La DEL d'alimentation/signal clignotera en orange au démarrage
- Une fois démarré, la DEL d'alimentation sera fixe au rouge
- Connectez votre source HDMI ou SDI à l'appareil (Remarque : vous pouvez connecter les deux entrées, mais une seule peut être active à la fois. Il n'y a pas de capacité de commutation transparente dans l'appareil).
- Sélectionnez l'entrée en utilisant le bouton "Source Select".
- Les DELs de type de signal indiqueront la résolution détectée.







SDI: Vert



HDMI: Rouge



2 – Configuration du matériel

Connectez l'appareil à Internet

- Connectez le serveur de streaming à votre réseau local (routeur, réseau d'entreprise)
- La DEL ACT Ethernet vert clignote pour indiquer l'activité du réseau
- Connecter un ordinateur portable au même réseau
- Assurez-vous que vous pouvez accéder à l'internet avec votre ordinateur portable







3 – Trouvez l'adresse IP de l'appareil

À l'aide de l'application Theatrixx DeviceFinder

- Téléchargez et installez le Theatrixx DeviceFinder(lien ici)
- Ouvrez l'application, et sélectionnez l'adaptateur réseau de votre ordinateur qui est connecté au même réseau que le serveur de streaming (pour la plupart des ordinateurs, il n'y a qu'une seule option) - A
- Cliquez sur le bouton Scan
- Si l'appareil est trouvé, il apparaîtra dans la liste B
- Cliquez sur identifier pour faire clignoter les LED de l'appareil sélectionné
- Cliquez sur "Browse" pour ouvrir un navigateur web vers l'adresse IP de l'appareil. Cela ouvrira **l'interface de gestion**.

A Interface: 192.168.2.189 Scan Q IP Address Mac Address FW Version

70-B3-D5-5D-D0-11 FW20191111NTX

NOTE 1

Si vous ne pouvez pas utiliser l'application DeviceFinder (par exemple, si vous utilisez un ordinateur Mac) :

- 1. Maintenez les touches "Source Select" et "Broadcast" de l'appareil enfoncées pendant 10 secondes
- 2. L'appareil clignote et redémarre
- 3. Après le redémarrage, l'appareil aura été réinitialisé à une adresse IP statique connue : **192.168.1.60.** Vous pouvez ensuite accéder facilement à l'interface de gestion en tapant cette IP dans un navigateur web.

NOTE 2

Si l'interface de gestion demande un mot de passe :

192.168.2.53

- 1. Utilisateur : admin
- 2. Mot de passe par défaut : 000000



4 – Connectez votre platforme



Dans cet exemple



- Allez à l'adresse <u>https://www.facebook.com/live/create</u>
- Cliquez «Créer un flux en direct»
- Notez l'URL du Serveur et la Clé de Flux obtenus
- Note: Cet écran disparaîtra et sera remplacé par un aperçu en direct de votre flux une fois que vous aurez diffusé.

	Connect Your Live Stream to the Liv Use live streaming software or a hardware encoder. Lea	e API	•				
1. Choose wh	nere you want to post your broadcast on the rig	ght.					
2. Preview yc	our broadcast with a stream key or paired enco	oder.					
Stream	Key 🌢 Paired Encoder						
Enter the ir	formation below into your software's settings.						
Use a secure connection (SSL) 👔							
Use a pers	sistent stream key 🚯						
Use a bac	kup stream 🚯						
Server URL 🚯							
rtmps://live-	api-s.facebook.com:443/rtmp/	Сору	Ingest URLs				
Stream Key 🚯							
101583085	sw=0&s_vt=ap	oi-s&a=Al	bxvk7F Copy				
3 Select Go	ive in the bottom right corner						

5 – Configurez l'encodeur

Dans l'interface de gestion du serveur de streaming

- Dans l'interface de gestion web du serveur de streaming, cliquez sur «Encoder»
- Dans la section «Main Encoder», adjustez les paramètres du flux :
- Résolution et «framerate» : L'appareil peut rééchelonner votre signal d'entrée pour concorder avec les requis de votre service de streaming. «Video Bitrate»: Ajustez la bande passante du flux vidéo. Pour diffuser du contenu FHD régulier, une qualité décente peut être obtenue entre 512Kbps et 3Mbps
- Cliquez sur «Apply» pour sauvegarder les paramètres

Source	Main Encoder		Sub Encoder	
Encoder	Same as Input	Same as Input	960 * 540 V	30.00
	Profile	Video Bitrate (bps)	Profile	Video Bitrate (bps)
Streaming	High	3 M v	Main 🗸	2 M 🗸
CG	Audio Bitrate (bps)	GOP	Audio Bitrate (bps)	GOP
	128 K 🗸	60 🗸	128 K 🗸	60 🗸
System	Cropping		Cropping	
	Position-X 0	Position-Y 0	Position-X 0	Position-Y 0
	Width 0	Height 0	Width 0	Height 0



6 – Commencez à diffuser



Dans l'interface de gestion du serveur de streaming

- Dans l'interface de gestion du serveur de streaming, cliquez sur «Streaming»
- Selectionnez Stream Type «RTMP» et Encoder Source «Main Encoder»
- À la case RTMP URL 1, entrez l'URL du Serveur noté à l'étape 4
- À la case StreamName 1, entrez la Clé du Flux notée à l'étape 4
- Cliquez «Start Stream»
- Le bouton bleu «Broadcast sur l'appareil clignotera. Une fois passé au fixe, vous devriez voir votre contenu sur la page de prévisionnement de votre plateforme. (tel que vu à l'étape 4)
- Sur la plateforme (Facebook, etc), cliquez sur «Go Live».

	≡				
Source	Main Streaming				
	Auto Stream				
Encoder	OFF 🗸				
	Stream Type				
Streaming	RTMP				
CG	Encoder Source				
	Main Encoder 🗸 🗸				
System RTMP URL 1					
	rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp/				
	StreamName 1 Account 1 Password 1				
	10158308541689287?s_				
	Audio Only / Video Only				
	OFF V				
	Republish RTMP1 Stop Stream RTMP1				
	Start Stream Stop Stream Apply				

NOTE

Veillez à ne pas surcharger le processeur de l'appareil lors de la diffusion en continu vers plusieurs destinations. Suivez ces directives :

Diffusion vers 2 destinations RTMP: 1080p30 or 720p60, < 4Mbps bitrate Diffusion vers 3-4 destinations RTMP : 720p30 < 1Mpbs bitrate

ASTUCE

Une fois configuré, vous n'avez pas besoin de revenir à l'interface de gestion. Il suffit de lancer la diffusion en appuyant sur la touche "Broadcast" de l'appareil pendant 3 secondes.

Pour arrêter, maintenez enfoncé 3 secondes.

